CONFIGURAR NO-IP EN DVR HANBANG

- 1) Iniciar sesión en la cuenta NO-IP. En este caso el nombre de la cuenta es: hbnoip
- 2) Antes de crear un grupo primero debe tener creado un host. Luego...
- 3) Ir a "Hosts/Redirects" → "Manage Groups" → "Agregar un Grupo"

Your No-IP Account Support				<	& Signed in as: hbnoip Si
Hosts/Redirects DNS Hosting	Domain Registration	Mail SSL Certificate	es Monitoring f	Backup DNS	Renew/Activate
Hosts/Redirects	Manage Up	date Groups			
Add Host	Groups simplify updating	hosts. If you have lots of hos	ts and want to update the	em in an effective	e way <u>create</u> a group! By groupin
Manage Hosts	you nosis you can use in	is page to update all nosts in	ryour group to a given in	address.	
> Manage Groups	Name	Update to IP:	# II Gro	Action:	
Download Client	prueba		Update	1 📝 Edit 🗸	Set Password 🗶 Remove
Upgrade to Enhanced					Add A Group
Need Help?	🤒 Indicates a group is se	etup as a sub-account using	the "Set Password" actio	ON (Enhanced/Plus	feature)
Support Center					
Troubleshooting Guide					
Dynamic Update Client					
Support Ticket					

4) Poner un nombre cualquiera al grupo (puse mismo nombre de host para dejarlo como norma y para que quede prolijo).

Agregar el host correspondiente a ese grupo (en este caso hanbang2.no-ip.org) y confirmar los cambios.

Hosts/Redirects	Modify Update Group	
Add Host	Click on each host that you want added to your new group. After you have highlighted the host click the right arrow button to move them to your group. Once you have finished adding items to your group client the "Confirm Changes" button.	
Manage Hosts		
> Manage Groups	Add New Group	
Download Client	Group Name: hanbang2	
Upgrade to Enhanced	Please select the hosts that you want added to your group.	
Need Help?	Available Hosts Update Group Name:	
Support Center		
Troubleshooting Guide	hanbang3.no-ip.org	
Dynamic Update Client	all →	
Support Ticket	-	
Contact Us	all -	
	Is one of your hosts not listed here? Make sure it's not in another group or used as a web redirect. The official No-IP update clients support group updates. For information about integrating group support into your own client view our <u>API</u> <u>documentation</u> .	
	Confirm Changes)

5) Setear el password para ese grupo. En este caso puse password: hanbang2

Hosts/Redirects	DNS Hosting	Domain Registration	Mail	SSL Certificates	Monitoring	Backu	ıp DNS	Renew/Activa	ate	
_										
Hosts/Redire	ects	Manage Up	date	Groups						
Add Host		Groups simplify updating	hosts. If yo	ou have lots of hosts ar	nd want to update	e them in n IP addre	an effective	e way <u>create</u> a gr	oup! By grouping)
Manage Hosts		you noolo you oun uoo un	io page to		r group to a giror	u :_				
> Manage Groups	3	Name	Upda	te to IP:	(# in Group	Action:			L.
Download Clien	it	hanbang2			Update	1	🖹 Edit	Set Password	Remove	
Upgrade to Enh	anced	prueba			Update	1	🕑 Edit 🗸	Set Password	X <u>Remove</u>	Γ.
Need Help?									dd A Crown	
Support Center		A Indicates a group is so	tun as a s	ub-account using the "	Sot Password" a	ction (Eat	anood/Dive	fastura	du A Group	
Troubleshooting	g Guide		nup as a s	ab-account using the	Sett assword a	cuon (chi	lanceu/Flus	reature)		
Dynamic Update	e Client									
Support Ticket										
Contact Us										

6) Vamos al DVR y si vemos que está en Estado: Conectado → ponemos Desconectar → Refrescar. Ahora sí cargamos los datos que creamos anteriormente tal como aparece abajo y damos click en Guardar.

En este caso:

<u>Usuario</u>: hanbang2:hbnoip Password: hanbang2 Dominio: (nombregrupo:nombrecuenta) (Password que creamos para el grupo) (Queda vacío)



7) Como se puede ver luego de unos segundos Refrescamos y queda todo cargado correctamente.

Vivo	Grabaciones	Descargar	Eventos
- 🛠 Configuración local	DDNS		
Ajuste de canal	Servidor	no-ip.com 💌	
- Máscara de video	Usuario	hanbang2:hbnoip	
Agenda de grabación			
Grabación continua	Password		
E 🛠 Red	Dominio	hanbang2.no-ip.org	
DDNS	Dirección actual	190.50.61.102 👻	
🔹 🛠 Ajuste de RED	Onción	✓ Auto-redial	
🗍 🍈 🏟 Área detección mov.			
Alarma detección mov. Salida Alarma	Estado	 Conectar Descon. 	
Configuración SMTP	Dafras	car Quardar	
Alarma pérdida video Aiuste del sistema	Keiles	Gualdai	
Ajuste de usuario			

8) Recordar que en Servidor DNS se debe poner la misma IP que en el Gateway (Por lo general: 192.168.1.1)

Vivo	Grabaciones	Descargar	Eventos	Configuración
Sconfiguración local Aiuste de canal	Ajuste de RED			
Ajuste de video	IP	192 . 168 . 1 . 6		
🔲 🐺 Máscara de video 重 死 Grabación	Máscara	255 . 255 . 255 . 0		
Agenda de grabación Grabación continua	Servidor DNS	192 . 168 . 1 . 1	\geq	
E 🕂 Red	Gateway	192 . 168 . 1 . 1		
DDNS	Multi-cast	239.0.0.1		
Ajuste de RED Ajuste de alarma	Puerto HTTP	81		
Área detección mov.	Puerto comando	8101		
Salida Alarma				
Configuración SMTP Alarma pérdida video	Refresc	ar Guardar		
Ajuste del sistema Ajuste de usuario				
Configuración NTP				
Ajuste DST	L			
🛢 💏 Ajuste COM 🔹 Canal alpha				
🔹 🏟 Ajuste PTZ 🛓 🗲 Secuencia				
 Configuración SMTP Alarma pérdida video Ajuste del sistema Ajuste de usuario Configuración NTP Info de sistema Ajuste DST Ajuste COM Canal alpha Ajuste PTZ Secuencia 	Refresc	ar Guardar		

NOTA: En la firmware anterior NO es necesario realizar esto. Sólo en la nueva firmware!

En la imagen de abajo se observa que la nueva firmware NO permite cargar Host/Dominio en forma local ya que trabaja con Grupos.

TATA NO	2013 / 09 / 03 17
Servidor	no-ip.com 🗸
Usuario	
Clave	
Auto login	
	Consciar
Desconectado!	
Dominio	
And the second	
🚣 🦲 🍉 🦪 🖉 96% 🚍 🗔	35 °C Ocultar barra de estado