## INSTRUCTIVO PARA GRABACIÓN POR MOVIMIENTO

• En el menú DISPOSITIVO ingresar a la opción MD.




• En *Estado*, seleccionar *ON* en todos los canales a grabar por movimiento y ajustar la *Sensibilidad* según la necesidad (medio/bajo/alto).



• En el menú DISPOSITIVO ingresar a la opción ALARMA.




 Seleccionar en Pos Grabación el tiempo que grabará luego de que transcurra el movimiento. (Se recomienda 30s). En Zumbador se recomienda poner en OFF para evitar pitidos molestos.




Ingresar al menú REGISTRO



• En *Registro* seleccione *ON* en todos los canales a grabar. (Se recomienda calidad *Bueno*). En *Modo Grabar* seleccionar *Grabar de Contador* y luego tildar en *Horario*.



• En *Canal* seleccione *Todos* y con el tilde puesto en *Alarma* marque todos los casilleros correspondientes al día lunes (Color Rojo). Luego tildar en *Copiar* y verá como todos los cuadros pasan a color rojo.



No se olvide de tildar aplicar cambios (OK) en esta última y todas las ventanas.